



INSTALLATION INSTRUCTIONS for MV2IND-110P WARNING LIGHT

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION! The individual user should determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the fit or suitability of these devices for any specific application.

CAUTION! Ensure that the power supply matches the voltage rating of the light.



VOLTAGE: 120 VAC, .25A Max, 60 HZ.

IMPORTANT: In order for this unit to be water resistant it must be installed as pictured, with the dome facing upward. It may be installed in any orientation if not used outdoors or in damp locations.

Installation:

1. Select a suitable mounting location. Use ENT connector provided if pipe mounting the warning light. When installing, be sure that the power is off.
2. Provide a 1/4" diameter hole in the mounting surface for the threaded rod attached to the center of the base. Route wire through drill hole according to preferred wiring method.
3. **WIRING THROUGH HOUSING:** Drill a 7/16" hole in the mounting surface within the footprint of the base, install the provided rubber grommet. Feed power wire(s) through this grommet to protect them.
WIRING THROUGH PERIMETER OF BASE: Remove the plastic plug and replace it with the provided grommet. Use the same method to feed the power wires through the mounting surface.
4. Wiring convention indicates connecting "hot" to black wire and "neutral" to white. Secure connection and check for proper operation.
5. Reassemble the internal light mechanism and dome.

REPLACEMENT PARTS LIST

Part#	Description	Part#	Description
200503	Amber Dome	203311	Base
200506	Blue Dome	410403	1/2" EMT Fitting
200509	Clear Dome	420705	Lamp, 25 Watt, 120 volt, dual contact, bayonet base
200505	Green Dome	426012	LED Lamp, 3 Watt, 120 volt, dual contact, bayonet base
200502	Red Dome	500505	Motor, 120 volt, 60 Hz, 80 rpm
203211	Purple Dome		

LIMITED WARRANTY

If it appears within one (1) year from date of delivery to Purchaser that any products or component parts do not conform exactly to the specifications and physical dimensions referred to above, and the Purchaser, at its expense, returns the product or component parts to the Seller together with a report of defects, the Seller shall review the inspection report and inspect the items and shall authorize, at its option, either the repair or replacement of any non-conforming products or component parts. Upon expiration of the warranty period, all liability of the Seller shall be terminated.

This product may be used with a Tri Lite Mars brand LED bulb, warranted to be free from defects in materials and/or workmanship for (3) three years from the date of delivery to Purchaser. The Limited Warranty does not apply to severe applications.

Seller shall not be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or the ability to use the product. This warranty gives specific legal rights. You may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitation of exclusion may not apply to you.



INSTRUCCIONES de INSTALACIÓN para LUZ de ADVERTENCIA MV2IND-110P

Información de Seguridad Importante

¡PRECAUCIÓN! Antes de usarlo cada usuario debe determinar si este dispositivo es conveniente, adecuado o seguro para el uso previsto. Debido a que las aplicaciones individuales están sujetas a considerables transformaciones, el fabricante no asume ninguna representación o garantía con respecto a la forma o la idoneidad de estos dispositivos para una aplicación específica.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese que la fuente de alimentación concuerde con el voltaje nominal de la luz.



Voltaje: 120 VCA, 0.25A Máx, 60 HZ.

IMPORTANTE: A fin de que esta unidad sea resistente al agua debe instalarse como en la foto, con el domo hacia arriba. Puede ser instalada en cualquier orientación si no se usa al aire libre o en lugares húmedos.

Instalación:

1. Seleccione una ubicación adecuada para la instalación. Utilice el conector ENT suministrado si la luz de advertencia se instala en tubo. Al instalar, asegúrese de que la energía esté apagada.
2. Taladre un orificio de 6.35 mm [1/4"] de diámetro en la superficie de montaje para la varilla roscada acoplada centro de la base. Pase el cable a través del orificio barrenado de acuerdo con el método de cableado seleccionado.
3. **CABLEADO A TRAVÉS DE LA CARCASA:** Perfore un orificio de 12 mm [7/16"] en la superficie de montaje dentro de la huella de la base e instale el ojal de caucho suministrado. Pase el(los) cable(s) eléctrico(s) a través de este ojal para protegerlos.
CABLEADO A TRAVÉS DEL PERÍMETRO DE LA BASE: Retire el tapón de plástico y sustitúyalo por el ojal suministrado. Utilice el mismo método para pasar los cables de alimentación a través de la superficie de montaje.
4. El código de cableado indica conectar la "energía" al alambre negro y el «neutro» al blanco. Garantice la conexión y verifique el funcionamiento correcto.
5. Vuelva a ensamblar el mecanismo y domo de la luz interior.

Lista de Refacciones

Parte	Descripción	Parte	Descripción
200503	Domo Ámbar	203311	Base
200502	Domo Rojo	410403	Conexión EMT de 13 mm [1/2"]
200506	Domo Azul	420705	Foco, 25 watts, 120V, contacto, base tipo bayoneta
200505	Domo Verde	426012	Foco LED, 3 watts, 120V, contacto, base tipo bayoneta
200509	Domo Transparente	500505	Motor, 120V, 60 Hz, 80 rpm
203211	Domo Púrpura		

GARANTÍA LIMITADA

Si dentro de un (1) año desde la fecha de entrega al comprador se llega a la conclusión de que cualquier producto o componente no se ajusta exactamente a las especificaciones y dimensiones físicas mencionadas y el comprador, a su cargo, devuelve las piezas al vendedor junto con un informe de defectos del producto o componente, el vendedor deberá revisar el informe de inspección e inspeccionar los elementos y autorizará, a su elección, la reparación o el reemplazo de componentes o productos no conformes. Al expirar el período de garantía, terminará la responsabilidad del vendedor.

Este producto puede ser utilizado con un foco de LED de marca Tri Lite Mars, garantizado de estar libre de defectos en materiales o mano de obra por (3) tres años a partir de la fecha de entrega al comprador. La Garantía Limitada no aplica en aplicaciones severas.

El vendedor no será responsable por cualquier lesión, pérdida o daños, directos o indirectos derivados del uso o la capacidad de uso del producto. Esta garantía otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación de la exclusión puede no aplicar en su caso.